


¿Cómo instalar tu inversor?

PASO 1: Instala en pared


Determina las posiciones de instalación para perforar los orificios y marcalas con un rotulador para posterior instalar la ménsula de montaje.



IS10H00003

PASO 2: Coloca tornillo de bloqueo

Instala el tornillo de bloqueo para el interruptor de CC y asegúrate de ajustar las tuercas para posterior montar el inversor.



IS10H00025

GUÍA DE INSTALACIÓN

PASO 3: Instala el inversor

Asegúrate de que tu inversor se encuentre bien montado y (opcional) se puede instalar un candado antirrobo para mayor seguridad.

